



Aktivierung des Kredits

1. Wenn Ihr Guthaben aufgebraucht ist und Sie Ihren Schlüssel nicht rechtzeitig aufladen konnten, besteht die Möglichkeit, einen Kreditbetrag im Schlüsselzähler zu aktivieren.
2. Dazu müssen Sie den Knopf links am Zähler gedrückt halten, den Schlüssel in den Zähler stecken und nach rechts drehen. Durch ein „Klack“ Geräusch wird der Kredit aktiviert. Der angezeigte Minusbetrag zeigt die Höhe des Kredits an. Lassen Sie anschließend den Knopf los, drehen den Schlüssel nach links und ziehen ihn aus dem Zähler heraus.
Bitte beachten Sie, dass der Zähler sich abschaltet, wenn der Kreditbetrag aufgebraucht ist und Sie dann nicht mehr mit elektrischer Energie versorgt werden, bis der Schlüssel erneut mit Guthaben aufgeladen wird.

